



АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
СОСИСОК В ЯЙЦЕ AIRHOT ES-10

**Руководство по эксплуатации и техническому  
обслуживанию**



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства  
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные  
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без  
предварительного уведомления.

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдайте все правила, изложенные в данной инструкции, во избежание риска пожара, электрического шока, ожогов или травм. При использовании устройства, соблюдайте основные меры предосторожности, к примеру:

- Принимайте во внимание инструкцию, всегда храните ее рядом с устройством.
- Защищайте устройство от прямых попаданий солнечных лучей, заморозки или влажности.
- Не оставляйте устройство в месте, доступном для детей.
- Убедитесь, что только обученный персонал использует устройство.
- Никогда не двигайте устройство, когда оно работает, или когда поверхность еще горячая.
- Убедитесь, что устройство правильно выключено, прежде чем подключать или отключать его.
- Никогда не дотрагивайтесь до горячих поверхностей;
- Держите кабель вдали от теплых поверхностей.
- Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный сотрудник.
- Используйте только оригинальные запасные части.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования в кафе, ресторанах, гостиниц, столовых и других заведениях общественного питания для приготовления сосисок в яйце.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кол-во сосисок, шт	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габариты, мм
AIRHOT ES-10	10	220	1,6	410x200x230

## 4. УСТАНОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ


- Устройство должно устанавливаться в хорошо проветриваемом месте.
- Размещение оборудования
  - устройство может быть установлено у стены, расстояние до стены должно быть не менее 100мм;
  - необходимо обеспечить ровную горизонтальную поверхность для установки;
  - необходимо обеспечить соответствующую вытяжку.

### Внимание!

- Техническое обслуживание аппарата, установка и перемещение должны выполняться специалистами с соответствующей квалификацией или специалистами по установке, уполномоченными поставщиком.

- Перед подключением устройства убедитесь в том, что сеть питания соответствует требуемым характеристикам.

## 5. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПОНЕНТЫ



- |   |   |
|---|---|
| 1. Переключатель питания для каждого отсека | 5. Корпус                                 |
| 2. Общий переключатель питания              | 6. Ручка                                  |
| 3. Защитная крышка блока переключателей     | 7. Воронка отсека приготовления сосиски   |
| 4. Отсек для приготовления сосиски          | 8. Отверстие отсека приготовления сосиски |

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите устройство к сети питания.
2. Переведите общий переключатель питания в положение «Включено».
3. Переведите переключатель нужного отсека/отсеков в положение «Включено».
4. Подождите 20-30 секунд, пока выбранные отсеки разогреются.
5. Добавьте немного растительного (или другого) масла в разогретый отсек. Это необходимо делать перед приготовлением каждой порции.
6. Подготовьте необходимое количество сосисок, очистите их от пищевой оболочки и нанизьте на деревянные шпажки/шампуры.
7. Разбейте в кружку сырое яйцо, а затем влейте его в разогретый отсек. Не заливайте в отсек больше 1 яйца. Предварительно яйцо можно перемешать и добавить к нему специй.
8. Аккуратно вставьте в отсек с яйцом сосиску. Опускайте сосиску не слишком быстро, чтобы яйцо не выбежало и равномерно обернуло сосиску со всех сторон.
9. Подождите немного, пока яйцо и сосиска приготовятся.

## 7. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается выполнять техническое обслуживание с включенным электропитанием.

- Запрещается промывать устройство под струей воды, строго запрещена чистка оборудования с погружением в воду.
- Запрещается мыть какие-либо металлические детали чистящими средствами
- После использования необходимо своевременно очищать рабочие поверхности, чтобы обеспечить гигиеничность оборудования.

## **8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Изделие следует перемещать с осторожностью, чтобы избежать ударов; упакованные изделия запрещается долгое время хранить на открытом воздухе, их следует поместить на хорошо проветриваемый склад. При хранении на временном складе предусмотреть меры для защиты от дождя.

## **9. УТИЛИЗАЦИЯ**

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.